





<u>C-C 1:50</u>



PRINCIPER FÖR UPPMURNING

- SKALMUR MED YTTRE SKAL MURADE I FÖRBAND
- MED BINDSTENAR OCH KÄRNA.
- DE YTTRE SKALEN SKA VARA MINST 400-500 MM TJOCKA I MEDEL.
- VERTIKALA STÖTFOGAR SKA INTE VARA
- KONTINUERLIGA I SKALEN.
- 2-3 BINDSTENAR PER KVADRATMETER PÅ NEDRE DELEN DÄR MUREN ÄR TJOCKARE ÄN CIRKA 1,3
- GENOMGÅENDE BINDSTENAR ANVÄNDS I DE DEN ALLRA ÖVERSTA DELEN, FRÅN CIRKA 2,5 DÄR MUREN INTE ÄR TJOCKARE ÄN CIRKA 1,3 ÖVERSTA DELARNA, CA 3-4 METER FRÅN TOPPEN,
- STENARNA I SKALEN SKA LÄGGAS STABILT OCH METER FRÅN TOPPEN, MURAS SOM FULLMUR UTAN
- KOMPLETTERAS MED SKOLSTEN I ERFORDERLIG

KRAV PÅ BINDSTEN

- SKA VARA TILLRÄCKLIGT DJUP FÖR ATT PASSER/ SKALETS TJOCKLEK OCH BINDA IN TILL KÄRNAN GENOM FÖRBAND MED STENAR I KÄRNAN.
- BINDSTENAR SKA MURAS IN I KÄRNAN.
- FRÅN NIVÅ OVANFÖR BEVARAD MUR PLACERAS BINDSTENAR I RESPEKTIVE SKAL SÅ DE KAN MURAS IHOP I FÖRBAND GENOM MURENS TJOCKLEK

KRAV PÅ KÄRNA

- STENEN I KÄRNAN SKA LÄGGAS PÅ ETT ORDNAT FÖR BINDSTENARNA. FÖRBAND INTE ÄR SAMMA SOM I SKALEN OCH SOM OCH STRUKTURERAT SÄTT ÄVEN OM KRAVET PÅ
- STENEN SKA VÄLJAS MED VARIERANDE FRAKTION FÖR BINDSTENAR OCH GENOMGÅENDE BINDSTENAR SOM SKA HA FÖRBAND IN I KÄRNAN. HÅLIGHETER VÄL OCH SKAPAR FULLGOTT STÖD SÅ DET BLIR EN BRA GRADERING SOM TILLSAMMANS MED BRUKET FYLLER UT

- KALKSTEN FRÅN RASMASSORNA ÅTERANVÄNDS I SÅ STOR GRAD SOM MÖLLIGT. KOMPLETTERAS MED MOTSVARANDE TYP AV STEN FÖR TILLRÄCKLIGT STORA STENAR FÖR BINDSTENAR OCH GENOMGÅENDE BINDSTENAR.
- FÖR SKALMURARNA OCH FOGNING AV VERTIKALA STUKASLÄCKT KALKBRUK AV GOTLANDSKALK TRE OLIKA BRUK SKA ANVÄNDAS:

-	FOGNING AV LUTANDE MURDELAR.	STUKASLÄCKT KALK	MURENS NEDRE DELAR.	LERBRUK MED TILLS/	MORUELAR.
-	MURDELAR.	STUKASLÄCKT KALKBRUK AV ÖLANDSKALK FÖR	حج	LERBRUK MED TILLSATS AV KALK FÖR KÄRNAN I	

	_	_
	BET ANT	L
	ANT	
BYGGHANDLING	ÄNDRINGEN AVSER	_
ଦ୍ର	SIGN	
	DATUM	

VISBY RINGMUR - RASET MUR 38

